



# Netzwerk-Management-Karte Minislot



# **EINFÜHRUNG**

Die **Netzwerk-Management-Karte** (NMC-Karte) wird empfohlen für zentrale USV-Anlagen, die komplette Netzwerke schützen, oder USV-Anlagen, die kritische Lasten absichern.

Mit installierter Karte hat die USV eine eigene IP-Adresse und nutzt lokale Computerfunktionen, um:

- Webseiten (HTTP, HTTPS (SSL)) mit Informationen zu Status, Messwerten, Einstellungen, Alarmen bereitzustellen,
- sich in ein SNMP-basiertes NMS wie HP OpenView, IBM Tivoli Netview, Computer Associates Unicenter zu integrieren
- mit der Shutdown-Software auf dem geschützten Server (Network Shutdown Module oder Netwatch) zu kommunizieren,
- E-Mails und SMS-Nachrichten (über Email to SMS Provider) zu verschicken,
- den Einschaltzustand der USV und der Steckdosen zu steuern,
- den Umgebungssensor (optional, Best.-Nr 66846) zu überwachen.

# ÜBERBLICK



# **AUSPACKEN UND PRÜFEN**

- Eine Netzwerk-Management-Karte (NMC-Karte)
- Ein serielles Kabel (34003918)
- Ein Installationshandbuch (34003905)



# ANZEIGEN

#### **ETHERNET-PORT**

LED	Farbe	Status	Beschreibung
АСТ	Grün	• Aus • Ein • Blinkt	<ul> <li>Karte nicht mit Netzwerk verbunden</li> <li>Karte mit Netzwerk verbunden, aber keine Aktivität</li> <li>Port sendet/empfängt</li> </ul>
100M	Orange	• Aus • Ein	<ul> <li>Port arbeitet mit 10 Mbit/s</li> <li>Port arbeitet mit 100 Mbit/s</li> </ul>

#### SERVICE-PORT (Settings/Sensor)

LED	Farbe	Status	Beschreibung
USV- Daten	Grün	• Aus • Ein • Blinkt	<ul> <li>Karte startet</li> <li>Kommuniziert mit USV</li> <li>Normalbetrieb Kommunikation mit USV läuft</li> </ul>
RS232	Orange	• Aus • Ein • Blinkt	<ul> <li>Konfigurationsmenü aktiv</li> <li>Normalbetrieb, Konfigurationsmenü nicht aktiv</li> <li>Kommunikation mit Umgebungssensor (Option)</li> </ul>

# **USV-VERSION PRÜFEN**



Wichtig: Stellen Sie vor der Installation der Karte sicher, dass das technische Level (NT) der USV mindestens dem Wert in der Kompatibilitätsliste entspricht (aktuelle Liste siehe www.eaton.com/powerguality)

#### Hinweis:

 Falls das technische Level niedriger ist als in der Kompatibilitätsliste aufgeführt, wenden Sie sich bitte an Eaton.

# **INSTALLATION**

Die **NMC-Karte** kann in allen zu ihr kompatiblen USV-Anlagen im laufenden Betrieb gesteckt werden. Es ist nicht nötig, die USV herunterzufahren, Lasten zu trennen oder die USV neu zu starten.

- Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Minislots.
- Vor dem Einsetzen: MAC-Adresse der Karte notieren.



- Setzen Sie die Karte ein und sichern sie mit den Schrauben.
- Schließen Sie das Ethernet-Kabel an.
- Prüfen Sie die Anzeigen des Ethernet-Port.
- Warten Sie, bis die USV-Daten-LED gleichmäßig blinkt (ca. 2 Min.) und so anzeigt, dass die Karte korrekt gestartet ist.

#### **Hinweis:**

Über den Service-Port können Sie Einstellungen auch ohne Netzwerkverbindung vornehmen. Bei Verbindungsaufbau startet die Karte dann mit diesen Einstellungen neu.

# **IP-EINSTELLUNGEN**

Sobald die Karte gestartet ist, verfahren Sie wie folgt:

- Schließen Sie das serielle Kabel an den Service-Port der Karte und den COM-Port am PC an.
- Vewenden Sie einen Terminal-Emulator, z.B. HyperTerminal™, mit folgenden Einstellungen:

Bit/s	Datenbits	Stopbits	Parität	Flusssteuerung
9600	8	1	keine	keine

Lokales Echo in den ASCII-Einstellungen: aus

• Geben Sie "admin" ein.

Das Hauptkonfigurationsmenü wird angezeigt:

#### EATON

NETWORK MANAGEMENT CARD

- 1 : Reset
- 2 : Network configuration
- 3 : Set Login Password to Default
- 4 : Return to Default Configuration
- 0 : Exit

#### Ihr Netzwerk verfügt über einen BOOTP/DHCP-Server (Default)

Per Voreinstellung ist dieser Service auf der Karte aktiviert. Manuelle Einstellungen sind nicht nötig; die Karte ermittelt die IP-Parameter automatisch.

Vom Hauptkonfigurationsmenü aus: (s.o.)

- Drücken Sie die Taste "2" (Network configuration).
- Drücken Sie die Taste "1" (Read Network settings).

Die Einstellungen des Servers werden angezeigt

Netzwerk-Konfiguration: MAC-Adresse: 00:20:85:FD:1C:07 Modus: DHCP IP-Adresse: 166.99.23.18 Subnetz-Maske: 255.255.248.0 Gateway: 166.99.17

- Notieren Sie die IP-Adresse.
- Drücken Sie die Taste "0" (Exit).
- Drücken Sie die Taste "0" (Exit).

#### Sie können die IP-Adresse auch über die Software "Intelligent Power Manager" abrufen.

Die Software ist verfügbar unter <u>www.eaton.com/powerqualtiy</u>. Sie muss auf einem PC installiert werden, der mit dem Netzwerk verbunden ist.

#### Ihr Netzwerk verfügt nicht über einen BOOTP/DHCP-Server

Eine manuelle Einstellung ist erforderlich. Die Netzwerkeinstellungen nehmen Sie über die Terminal-Emulation vor (s.o.)

Vom Hauptkonfigurationsmenü aus:

- Drücken Sie die Taste "2" (Network configuration).
- Drücken Sie die Taste "2" (Modify Network settings).
- Folgen Sie den Anweisungen, um die IP-Parameter einzugeben:

1 : Read Network settings
2 : Modify Network settings
3 : Set ethernet speed
0 : Exit
Für jede der nachfolgenden Fragen können Sie RETURN drücken, um den Wert in Klammern zu bestätigen, oder einen neuen Wert eingeben: Should this target obtain IP settings from the network?[N] N Static IP address [166.99.16.16]?166.99.1.82 Subnet mask IP address [255.255.0.0]? 255.255.255.0 Gateway address IP address [0.0.0.0]? 166.99.17.1 Done

Warten Sie, bis "Done" erscheint und anzeigt, dass die IP-Parameter gespeichert wurden.

- Drücken Sie die Taste "0" (Exit).
- Drücken Sie die Taste "1" (Reset).
- Drücken Sie die Taste "2" (Restart).

Die Karte startet neu mit der neuen IP-Adresse (nach ca. 1 Min.)

# ZUGANG ZUR ÜBERWACHUNG

Um zu prüfen, ob die **NMC-Karte** nach der Installation mit den IP-Einstellungen arbeitet, verfahren Sie wie folgt:

- Starten Sie einen Web-Browser
- Geben Sie in der Adressleiste ein: http://IP-Addresse/ (z. B. http://166.99.1.82/)
- Die Homepage wird angezeigt.



- Stellen Sie die Zeit über den Menüpunkt "Zeit" ein.
- Setzen Sie die Konfiguration in den übrigen Abschnitten des "Einstellungen"-Menüs fort.

# **SENSOR-ANSCHLUSS (Option)**

Der Umgebungssensor ist eine Option zur **NMC-Karte**. Er ist bei Eaton erhältlich (Best.-Nr. 66846).

Der Sensor überwacht die USV-Umgebung aus der Ferne durch regelmäßige Messungen von Temperatur und Feuchtigkeit sowie durch die Zustandsüberwachung zweier externer Kontakte. Er kann, ausgelöst durch zuvor eingestellte Schwellenwerte, auch Alarme versenden (E-Mail, SNMP-Trap).

Die Verbindung erfolgt über den Service-Port (Settings/Sensor) der **NMC-Karte**. Der Sensor wird automatisch erkannt. Konfiguration und Überwachung erfolgen über ein Menü, das direkt von der Homepage aus erreichbar ist. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der **NMC-Karte**.



# BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung enthält alle Informationen für die Installation und Konfiguration der **Netzwerk-Management-Karte** (NMC-Karte).

Weiter Informationen zu Überwachungs-, Steuerungs- und Konfigurationsfunktionen der **NMC-Karte** finden Sie im Benutzerhandbuch unter <u>www.eaton.com/powerquality</u>.

UPS	Environment Status			Help
UPS Properties	Pulsar 700			Computer Roor
UPS Control	Tennesture			
Vveekly Schedule	Temperature			
Shutdown Parameters	0 19.2 °C 70			
Logs and Notification	Min: 18.5 recorded on 2010/03/09 09:34:51	Min: 18.6 respected on 2010/02/09 09:34-61		
Measurements	Marc 22.5 researched on 2010/10/22 15 02:04	Mit 165 Februer di 2010/03/09 05:54:51		
Event Log	wax: 23.5 recorded on 2008/10/22 15:03:04			
System Log	Reset Min/Max		Calibrate	Configure thresholds o Environment Setting
Email Notification				CITE CITE A COMP
Settings	Humidity			
Network	07 0369/	100.9/		
System	23.6 %	100 %		
Notified Applications				
Access Control	Min: 23.6 % recorded on 2010/03/09 09:39:45	Min: 23.6 % recorded on 2010/03/09 09:39:45		
Time	Max: 36.4 % recorded on 2009/10/22 06:15:11			
Firmware Upload				Configure Busshelds a
	Reset Min/Max		Calibrate	Environment Setting
Environment				
Status				
<ul> <li>Settings</li> </ul>	input wi			
- Log	1970/01/01 00:00:00		Input #1 open	
$\checkmark$				
	Input #2			
	1970/01/01 00:00:00		Input #2 open	

# **TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen und Gewicht			
Abmessungen (BxTxH)	132x66x42 mm		
Gewicht	70g		
Gefahrenstoffe (RoHS)	100% kompatibel		
Lagerung			
Lagerungstemperatur	-10°C bis 70°C		
Umgebungsbedigungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb	0°C bis +40°C		
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 90% RH, ohne Kondensation		
Stromversorgung			
Versorgungsspannung	5V ±5%		
Strombedarf (alle LEDs an, Umgebungssensor ange- schlossen)	max. 300mA		
Funktionen			
Web-Überwachung	HTTP: max. 5 Browser		
	HTTPS: max. 3 Browser		
Sprachen	Englisch, Französisch , Deutsch, Italienisch, Spanisch		
Alarmierung	E-Mail, SNMP-TRAP, Webseite		
Aufzeichnung	400 Messungen oder Ereignisse		
Serverschutz	Schutz von bis zu 100 Servern		
Netzwerk	Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s, Auto-negotiation HTTP 1.1, SNMP V1, NTP, TFTP, SMTP, BOOTP/DHCP		
Identifikation	Benutzername und Passwort		
Sicherheit	SSL 3.0, TLS 1.0		
Web-Browser	Microsoft Internet Explorer 6.x oder höher		
NMS	Enterprise Power Manager (EPM) Management Pac 2		
MIB	MIB II Standard – UPS EATON MIB V1.7		
Einstellungen (voreingestellte Werte)			
IP-Netzwerk	BOOTP/DHCP aktiviert IP-Adresse: 192.168.1.2 (manuelle Einstellung) Subnetz-Maske: 255.255.0.0 Gateway: 0.0.0.0 NTP-Server: pool.ntp.org		
Zugangskontrolle Webseite	Benutzername: admin Passwort: admin		
Zugangskontrolle Service- Port-Menü	Passwort: admin (nicht veränderbar)		
Datum und Uhrzeit	Mit einem NTP-Server synchronieren (GMT)		
Service-Port	9600 bit/s, 8 Bits, 1 Stopbit, keine Parität		

# ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Sofern korrekt installiert und entsprechend den Herstellervorgaben verwendet, entspricht die Karte folgenden Normen:

- ITE-Sicherheit (Information Technologie Equipment): IEC/EN 60950-1 2002
- EMV: EN 61000-6-2 (2002), EN 61000-6-3 (2002), IEC/EN 62040-2 (2002).
- In Übereinstimmung mit folgenden EU-Richtlinien:
- Niederspannung: 73/23/EEC und 93/68/EEC.
- EMV: 89/336/EEC und 93/68/EEC.

#### FCC-Statement (Federal Communication Commission):

Dieses Equipment wurde dahingehend getestet, dass es die Grenzwerte eines Digitalgerätes, **Klasse B**, entsprechend Part 15 der FCC-Regeln einhält.

Die Einhaltung dieser Grenzwerte stellt einen angemessenen Schutz gegen schädliche Wechselwirkungen in kommerziellen Umgebungen sicher.

### WEBSEITE

Die Informationen in dieser Anleitung sind auch in anderen Sprachen erhältlich unter <u>www.eaton.com/powerquality</u>.



Eaton Power Quality GmbH Karl-Bold-Straße 40 D-77855 Achern Germany