

# UltraStand Universal

Anleitung: Ist mein Laptop geeignet?



**Ist Ihr Laptop an der Unterseite völlig flach und hat er keine Aussparungen?  
Der UltraStand Universal passt, wenn Ihr Laptop mindestens  
287 mm breit und 208 mm tief ist.**

**Hat Ihr Laptop Füße oder andere hervorstehende Elemente?  
Dann folgen Sie bitte den nächsten Schritten:**

**1. Drucken Sie die folgende Seite in voller Größe und im Querformat aus  
Schneiden Sie den UltraStand Universal aus.**

Hinweis: Es genügt, die äußeren Linien auszuschneiden.  
Die gestrichelten Linien stellen die Öffnungen des UltraStand Universal dar.

**2. Legen Sie den Laptop mit der Unterseite nach oben und der  
Vorderseite zu Ihnen hin.**

**3. Achten Sie darauf, dass der UltraStand Universal Ihnen zugewandt ist.**

**4. Positionieren Sie den UltraStand Universal wie folgt:**

4a. Richten Sie die Vorderseite des UltraStand an der Vorderseite  
des Laptops aus.

4b. Zentrieren Sie den UltraStand Universal horizontal.

Hinweis: Wenn die Vorderseite Ihres Laptops schräg ist, richten Sie die  
Vorderseite des UltraStand an der schrägen Fläche aus.

**5. Prüfen Sie, ob der UltraStand Universal zu Ihrem Laptop passt.**

- 5a. Der UltraStand Universal passt, wenn er innerhalb der Füße oder anderer Vorsprünge Ihres Notebooks liegt und den Kühler nicht vollständig abdeckt. Die gestrichelten Kästchen auf der nächsten Seite sind die tatsächlichen Öffnungen im UltraStand Universal für Ihren Kühlbedarf.
- 5b. Wenn der UltraStand Universal auf einen Sockel (Leiste) oder einen anderen Vorsprung fällt und/oder das Kühlsystem (größtenteils) durch geschlossene Flächen verdeckt ist, kann das mitgelieferte Polstermaterial verwendet werden, um die Höhe dieser Vorsprünge zu überbrücken und zusätzlichen Raum für die Belüftung zu schaffen.



Video-Anleitung  
mit Polstermaterial




Video-Anleitung  
ohne Polstermaterial




Demontage

BakkerElkhuzen  
Eurotec-Ring 15  
47445 Moers  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 2841 6579 010  
email. info@bakkerelkhuzen.com



Alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

↑  
Rückseite des Laptops



Drucken Sie diese Datei aus und legen Sie sie auf die **UNTERE** Seite Ihres Laptops. **WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass das A4-Blatt in voller Größe und liegend ausgedruckt wird.



**Bakker  
Elkhuizen**

← 287 mm →

↑ 208 mm ↓

↓  
Vorderseite des Laptops

-  = Aufkleber
-  = Ausschneiden
-  = Lüftungsöffnungen