



## Blocca Porte SD

No.: 40478

### Descrizione

- Consente di proteggere l'accesso di slot SD
- Impedisce di accedere a slot per schede SD
- La confezione contiene 4 lucchetti e 1 chiave
- Ogni chiave può rimuovere solo i lucchetti dello stesso colore
- Disponibile anche la [confezione da 10 \(senza chiave\)](#)

Questo accessorio aiuta a proteggersi da accessi non autorizzati a slot per schede SD, impedendo di potervi accedere fisicamente per evitare di copiare dati, introdurre virus, ecc.

Il Port Blocker è composto da una chiave e da lucchetti che vanno inseriti nello slot per schede SD. Basta inserire la chiave con un lucchetto nello slot, estraendo la chiave il lucchetto rimane nello slot. Inserire nuovamente la chiave per agganciare il lucchetto ed estrarlo.

**Nota Bene** – Questo blocca porte può essere utilizzato solo con slot SD.

© LINDY 2019

[Partita IVA 01844670131](#)