


Kensington®



Pro Fit® Ergo MY630 EQ Rechargeable Mouse



kensington.com/register


1

Scroll Wheel / Middle Click |
 Molette de défilement / Clic central |
 Mausrad / Mittelklick |
 Rotellina di scorrimento / Clic pulsante centrale |
 Rueda de desplazamiento / Clic medio |
 Roda para percorrer / Clique com o Botão Central |
 عجلة التمرير / نقر بزر الماوس الأوسط |
 マウスホイール/ミドルクリック | 滚轮/中键单击

Left Click | Clic gauche |
 Linksklick | Clic pulsante
 sinistro | Clic izquierdo |
 Clique com o Botão Esquerdo |
 نقر بزر الماوس الأيسر |
 左クリック | 左键单击


DPI/Power Indicator |
 Voyant d'alimentation/
 PPP | DPI-/
 Betriebsanzeige |
 Indicatore di
 alimentazione/DPI |
 Indicador de DPI/
 encendido |
 Indicador de energia/DPI |
 DPI/ مؤشر الطاقة |
 DPI/電源インジケータ |
 DPI/电源指示灯

Right Click | Clic droit |
 Rechtsklick | Clic
 pulsante destro |
 Clic derecho |
 Clique com o Botão
 Direito | نقر بزر الماوس الأيمن |
 右クリック | 右键单击




DPI Switch | Commutateur DPI |
 DPI-Schalter | Modifica DPI |
 Interruptor de PPP | Comutação PPP |
 مفتاح نقاط كل بوصة | DPI切り替え |
 DPI开关

Forward |
Commande d'avance |
Vorwärts | Avanti |
Adelante | Avançar |
التالي | 進む | 前进 | 앞으로




Backward | Commande de
retour | Rückwärts |
Indietro | Atrás |
Retroceder | رجوع | 戻る |
后退

Channel Indicator - Green: 2.4G, Blue: BT1/BT2 | Indicateur de canal -
Vert : 2,4 GHz, Bleu : BT1/BT2 | Kanalanzeige - Grün: 2,4 GHz, Blau: BT1/BT2 |
Indicatore del canale - Verde: 2,4G, Blu: BT1/BT2 | Indicador de canal - Verde:
2,4 G, Azul: BT1/BT2 | Indicador de canal - Verde: 2,4 G, Azul: BT1/BT2 |
BT1/BT2: أزرق: 2.4G, أخضر: مؤشر قنوات | 接続方式インジケータ — 緑 : 2.4 GHz 青 : BT1/BT2 |
信道指示灯 - 绿色 : 2.4G, 蓝色 : BT1/BT2




Channel Selection/Bluetooth Pairing Button |
Bouton de sélection du canal/couplage Bluetooth |
Kanalauswahl-/Bluetooth-Kopplungstaste |
Pulsante di selezione del canale/abbinamento
Bluetooth | Botón de selección de canal/
emparejamiento Bluetooth | Botão de seleção de
canal/emparelhamento por Bluetooth |
زر اختيار القناة/الاقتران بالبلوتوث |
接続方式選択/Bluetoothペアリングボタン |
信道选择按钮/蓝牙配对按钮

2





Power On/Off | Mise en Marche/Arrêt |
Ein-/Ausschalten | Accensione/Spengimento |
Encendido/apagado |
تشغيل/إيقاف التشغيل |
Ligar/Desligar | 電源オン/オフ | 電源开启/关闭

3



⋮
USB-A



Green | Vert | Grün | Verde | Verde |
Verde | أخضر | 綠 | 绿色



* Flashing Green: Not connected | * Vert clignotant :Non
connecté | *Grün blinkend: Nicht verbunden | * Verde
lampeggiante: non connesso | * Verde parpadeante:
no conectado | * Verde intermitente:Não ligado |
* 緑で点滅: 接続されていません | * 绿灯
闪烁:未连接 | * 閃爍綠色: 未連線 | * 녹색 깜빡임:연결되지 않음



Bluetooth® Low Energy 1

Bluetooth® Low Energy 2

Blue | Bleu | Blau |
Blu | Azul | Azul |
أزرق | 青 | 蓝色



or



Blue | Bleu | Blau |
Blu | Azul | Azul |
أزرق | 青 | 蓝色




or



3 sec



5 sec




* Slow Flashing Blue: Not connected | * Bleu clignotant lentement : Non connecté | *Blau langsam blinkend: Nicht verbunden | * Lampeggio lento in blu: Non connesso | * Azul parpadeante lento: No conectado |

* أزرق وامض ببطء: غير متصل | * Azul intermitente lento: Não ligado


* 青でゆっくり点滅: 接続されていません | * 蓝灯慢闪: 未连接 |

* 緩慢閃爍藍色: 未連線 | * 파란색으로 느리게 깜빡임: 연결되지 않음




4

www.kensington.com/software/kensingtonworks/



 (<8%)



Flashing Red: Low Battery |
Clignotement rouge : Batterie faible |
Blinkt rot: Akku schwach |
Rosso lampeggiante: batteria scarica |
Rojo parpadeante: batería baja |
Vermelho Intermitente: Bateria Fraca |

| أحمر وامض: بطارية منخفضة

赤で点滅: バッテリー容量低下 |


红灯闪烁: 电池电量低 |

閃爍紅色: 低電量 |

빨간색 깜빡임: 배터리 부족




a




b


USB-A





c



Solid Red: Charging |
Rouge fixe : En charge |
Rot konstant leuchtend: Laden |
Luce rossa fissa: Ricarica |
Rojo constante: Carga |
Vermelho fixo: Em carregamento |
أحمر ثابت: الشحن | 赤で点灯: 充電中 |
紅灯常亮: 充電中 | 紅色恆亮: 充電中 |
빨간색으로 켜짐: 충전 중



Solid Green: Fully Charged |
Vert fixe : Complètement chargé |
Grün konstant leuchtend:
Vollständig geladen |
Luce verde fissa: ricarica completa |
Verde constante:
Completamente cargado |
Verde fixo: Totalmente carregado |
أخضر ثابت: مشحون بالكامل |
綠で点灯: 満充電状態 | 綠灯常亮: 已充滿 |
綠色恆亮: 充滿電 | 녹색으로 켜짐: 완전 충전됨



EN **IMPORTANT: Computer User Health Information**

Use of a keyboard, mouse, or trackball may be linked to serious injuries or discomfort. Recent medical research of occupational injuries has linked normal, seemingly harmless activities as a potential cause of Repetitive Stress Injuries (“RSI”). Many factors may be linked to the occurrence of RSI, including a person’s own medical and physical condition, overall health, and how a person positions and uses his or her body during work and other activities (including use of a keyboard, mouse, or trackball). Some studies suggest that the amount of time a person uses a keyboard, mouse, or trackball may also be a factor. Consult a qualified health professional for any questions or concerns you may have about these risk factors.

When using a keyboard, mouse, or trackball, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, even if such symptoms occur while you are not working at your computers. **DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL.** These symptoms can be signs of sometimes permanently disabling RSI disorders of the nerves, muscles, tendons, or other parts of the body.

RF TECHNICAL SPECIFICATION

Operating Frequency Range: 2400MHz—2480MHz

Maximum RF Output ≤ 20dBm (EIRP)

SAFETY AND USAGE GUIDELINES

1. In the absence of proper operation and if customer-initiated troubleshooting is unsuccessful, switch off device and contact Kensington technical support: www.kensington.com
2. Do not disassemble product or expose it to liquid, humidity, moisture, or temperatures outside the specified operating ranges of 0° C (32° F) to 40° C (104° F).
3. If your product is exposed to out-of-range temperatures, switch it off and allow temperature to return to the normal operating range.

FR **IMPORTANT : Informations sur la santé de l'utilisateur**

L'utilisation de claviers, souris ou trackballs peut être liée à des blessures ou inconforts. Des études médicales récentes sur les blessures au travail ont lié des activités paraissant bénignes à des microtraumatismes répétés. Ces derniers peuvent découler de nombreux facteurs, dont l'état de santé de l'utilisateur, ainsi que la position adoptée et la manière dont le corps est sollicité durant son travail (usage de claviers, souris et trackballs inclus). Selon certaines recherches, le temps qu'une personne passe à utiliser de tels outils peut également avoir une incidence. Nous vous recommandons d'en parler à un professionnel de la santé si vous avez des questions à ce sujet. L'usage répété d'un clavier, d'une souris ou de trackballs est susceptible d'entraîner un inconfort au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou, et d'autres parties du corps. Si vous ressentez des symptômes persistants et récurrents (inconfort, douleur, pulsations, courbatures, picotements, engourdissement, sensation de brûlure, raideur), même en dehors de vos heures de travail, **N'IGNOREZ PAS CES SYMPTÔMES. CONSULTEZ RAPIDEMENT UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.** Il est possible que cela mène à des microtraumatismes répétés au niveau des nerfs, muscles, tendons, etc.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE CONCERNANT LES FRÉQUENCES RADIO

Fréquence de fonctionnement : 2400MHz—2480MHz

Sortie RF maximale ≤ 20dBm (EIRP)

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

1. En cas de mauvais fonctionnement et si le dépannage entamé par le client s'avère infructueux, éteindre le dispositif et appeler l'assistance technique de Kensington. www.kensington.com.

2. Ne pas démonter le produit ou le faire entrer en contact avec des liquides, l'exposer à l'humidité ou à des températures sortant des plages opérationnelles spécifiées, qui vont de 0° C à 40° C.
3. Si votre produit est exposé à des températures extrêmes, l'éteindre et laisser la température revenir à la plage opérationnelle normale.

DE **WICHTIG: Gesundheitshinweise für Computerbenutzer**

Die Verwendung von Tastatur, Maus oder Trackball kann zu schweren Verletzungen oder Beschwerden führen. Neuere medizinische Untersuchungen zu Arbeitsunfällen sehen normale, scheinbar harmlose Aktivitäten als mögliche Ursache für Überlastungssyndrome. Beim Auftreten von Überlastungssyndromen können viele Faktoren zusammenspielen: Hier sind beispielsweise die medizinische und körperliche Verfassung einer Person, ihre allgemeine Gesundheit sowie die Körperhaltung bei der Arbeit und anderen Aktivitäten (einschließlich der Verwendung von Tastatur, Maus oder Trackball) zu nennen. Einige Studien legen nahe, dass auch die Dauer der Benutzung von Tastatur, Maus oder Trackball ein Faktor sein kann. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Risikofaktoren an qualifizierte medizinische Fachkräfte.

Bei der Benutzung von Tastatur, Maus oder Trackball kann es gelegentlich zu Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen kommen. Wenn Sie jedoch Symptome wie anhaltende oder wiederkehrende Beschwerden, Schmerzen, Pochen, Ziehen, Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder Steifheit spüren, selbst wenn Sie nicht am Computer arbeiten, dann: **IGNORIEREN SIE DIESE WARNSIGNALE NICHT. SUCHEN SIE UMGEHEND EINE QUALIFIZIERTE MEDIZINISCHE FACHKRAFT AUF.** Diese Symptome können Anzeichen für Überbelastungen von Nerven, Muskeln, Sehnen oder anderer Körperteilen sein, die zu dauerhaften Behinderungen führen können.

TECHNISCHE RF-SPEZIFIKATIONEN

Betriebsfrequenzbereich: 2400MHz—2480MHz

Maximale HF-Ausgangsleistung ≤ 20dBm (EIRP)

RICHTLINIEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

1. Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert und die üblichen Fehlerbehebungsmaßnahmen durch den Kunden keinen Erfolg bewirken, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Kundendienst von Kensington www.kensington.com.
2. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und setzen Sie das Produkt weder Nässe noch Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Betriebstemperatur im zulässigen Bereich (0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F)) liegt.
3. Liegt die Umgebungstemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis die Betriebstemperatur sich im zulässigen Bereich stabilisiert hat.

IT **IMPORTANTE: Informazioni per la salute dell'utente di computer**

L'utilizzo di una tastiera, un mouse o una trackball può essere legato a gravi lesioni o disagi. Recenti ricerche mediche in materia di infortuni sul lavoro hanno individuato in attività normali e apparentemente innocue una possibile causa di lesione da stress ripetitivo (RSI, Repetitive Stress Injuries). Sono numerosi i fattori che possono essere collegati alle lesioni RSI, tra cui la condizione medica e fisica di una persona, il suo stato di salute complessivo, le modalità con cui si posiziona e si utilizza il corpo durante il lavoro e altre attività (tra cui l'uso di tastiera, mouse o trackball). Alcuni studi suggeriscono che anche il tempo trascorso nell'uso di tastiera, mouse o trackball può essere un fattore scatenante di una lesione RSI. Si consiglia di rivolgersi a un medico per qualsiasi dubbio o domanda relativamente a questi fattori di rischio.

Durante l'uso di una tastiera, un mouse o una trackball, è possibile talvolta avvertire un senso di fastidio a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Tuttavia, se si avvertono sintomi quali fastidio permanente o ricorrente, dolore lieve, lancinante o pulsante, formicolio, intorpidimento, sensazione di bruciore o rigidità, anche qualora tali sintomi compaiano mentre non si è al lavoro su un computer, **NON IGNORARE QUESTI SEGNALI DI PERICOLO. RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE A UN MEDICO.** Questi sintomi possono essere indice di lesioni RSI permanentemente invalidanti di nervi, muscoli, tendini o altre parti del corpo.

SPECIFICA TECNICA RF

Intervallo frequenza operativa: 2400MHz—2480MHz

Potenza di uscita RF massima ≤ 20dBm (EIRP)

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO E LA SICUREZZA

1. Se il dispositivo non funziona in modo corretto o se le procedure di risoluzione problemi non hanno avuto esito, spegnere il dispositivo e contattare l'assistenza tecnica di Kensington: www.kensington.com
2. Non smontare il prodotto o esporlo a liquidi, umidità o temperature al di fuori dell'intervallo di funzionamento specificato: da 0° C (32° F) a
3. Se il prodotto viene esposto a temperature al di fuori dell'intervallo di funzionamento specificato, spegnerlo e lasciarlo raffreddare fino alla temperatura normale.

ES **⚠ IMPORTANTE: Información sobre salud del usuario de ordenador**

El uso de teclados, ratones o trackballs puede generar graves lesiones o molestias. Recientes investigaciones médicas sobre lesiones ocupacionales han identificado las actividades normales, aparentemente inofensivas, como una causa potencial de lesiones por esfuerzos repetitivos (conocidas en inglés como Repetitive Stress Injuries, «RSI»). Pueden existir varios factores que estén relacionados con la aparición de las RSI, incluyendo la propia condición médica y física de una persona, su salud general y la posición y uso del cuerpo durante el trabajo y otras actividades (incluyendo el uso de un teclado, ratón o trackball). Algunos estudios sugieren que la cantidad de tiempo que una persona utiliza un ratón, teclado o trackball podría ser también un factor. Consulte con un profesional sanitario cualificado si tiene alguna pregunta o preocupación sobre estos factores de riesgo. Al utilizar un ratón, teclado o trackball, puede que experimente ciertas molestias ocasionales en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Sin embargo, si sufre estos síntomas, como molestias persistentes o recurrentes, dolores, punzadas, hormigueos, entumecimientos, sensación de ardor o rigidez, incluso si dichos síntomas se producen mientras no está trabajando en su ordenador, **NO IGNORE ESTAS SEÑALES DE ADVERTENCIA. CONSULTE CUANTO ANTES A UN PROFESIONAL SANITARIO.** Estos síntomas pueden ser señales de desórdenes por RSI de los nervios, músculos, tendones u otras partes del cuerpo que, a veces, incapacitan permanentemente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RADIOFRECUENCIA

Rango de frecuencia operativa: 2400MHz—2480MHz

Potencia de salida de RF máxima ≤ 20dBm (EIRP)

DIRECTRICES DE USO Y SEGURIDAD

1. En ausencia de un funcionamiento correcto y si la solución de problemas iniciada por el cliente no da resultado, apague el dispositivo y contacte con asistencia técnica de Kensington: www.kensington.com
2. No desmonte el producto ni lo exponga a líquidos, humedad, condensación o temperaturas fuera del rango de funcionamiento especificado de 0° C (32° F) a 40° C (104° F)
3. Si el producto ha estado expuesto a temperaturas excesivamente altas o bajas, apáguelo y deje que vuelva a una temperatura dentro del rango normal de funcionamiento

PT **⚠ IMPORTANTE: Informações sobre saúde do utilizador de computadores**

A utilização de um teclado, um rato ou um de uma trackball pode estar ligada a lesões graves ou desconforto. As investigações clínicas recentes sobre lesões ocupacionais ligam algumas atividades normais, aparentemente inofensivas a uma causa potencial de Lesões por Esforço Repetitivo (RSI). Muitos fatores podem estar ligados à ocorrência de RSI, incluindo as condições clínicas e físicas específicas das pessoas, a sua saúde geral e a forma como as pessoas se posicionam e utilizam o seu corpo durante a realização do seu trabalho e de outras atividades (incluindo quando utilizam um teclado, rato ou trackball). Alguns estudos sugerem que a quantidade de tempo que uma pessoa utiliza um teclado, rato ou trackball pode, igualmente, ser um fator. Consulte um profissional de saúde qualificado se tiver alguma dúvida ou preocupação acerca destes fatores de risco.

Quando utilizar um teclado, rato ou trackball pode sentir desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. No entanto, consulte um profissional de saúde se sentir sintomas persistentes ou recorrentes de desconforto, dor, palpitações, formiguelo, dormência, sensação de queimadura, rigidez ou se sentir dorido mesmo que esses sintomas ocorram quando não está a trabalhar no computador. NÃO IGNORE ESTES SINAIS DE AVISO. CONSULTE IMEDIATAMENTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO. Estes sintomas podem ser sinais de perturbações de RSI incapacitantes, por vezes permanentes, dos nervos, músculos, tendões ou outras partes do corpo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA RF

Gama de frequências utilizada: 2400MHz—2480MHz

Potência máxima de saída RF ≤ 20dBm (EIRP)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO

1. Se o dispositivo não funcionar corretamente e se a resolução do problema por parte do cliente não for bem-sucedida, desligue o dispositivo e contacte a assistência técnica da Kensington: www.kensington.com
2. Não desmonte o produto nem o exponha a líquidos, humidade ou a temperaturas fora dos intervalos de operação especificados, de 0 °C a 40 °C.
3. Caso o seu produto seja exposto a temperaturas fora do intervalo, desligue-o e aguarde que a temperatura volte a uma temperatura normal de operação.

⚠️ AE هام: معلومات صحة مستخدم الكمبيوتر

قد ينتج عن استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو كرة التعقب إصابات أو اضطرابات خطيرة. وقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة التي أجريت على الإصابات المهنية صلة الأنشطة العادية التي تبدو غير ضارة بسبب محتمل للإصابات الناجمة عن الإجهاد المتكرر ("RSI"). وقد ارتبطت عوامل كثيرة بحدوث الإصابات الناجمة عن الإجهاد المتكرر، من بينها الحالة الطبية والبدنية للشخص والصحة العامة ووضع جسم الشخص وحركته في أثناء العمل والأنشطة الأخرى (بما في ذلك استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس). وتشير بعض الدراسات إلى أن مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص في استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو كرة التعقب قد يُعد عاملاً أيضاً. فيُرجى استشارة أخصائي صحي مؤهل لطرح أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديك وتتعلق بعوامل الخطر هذه. عند استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو كرة التعقب، قد تشعر ببعض الألم في يديك أو ذراعيك أو كفتيك أو رقبته أو أجزاء أخرى من جسمك. ولكن، إذا كنت تعاني من أعراض مثل عدم ارتياح مستمر أو ألم متكرر أو خفقان أو وجع أو وخز أو خدر أو إحساس بحرقه أو تصلب حتى لو حدثت مثل هذه الأعراض وأنت لا تعمل على جهاز الكمبيوتر، فيجب ألا تتجاهل هذه العلامات التحذيرية. وأذهب على الفور إلى أخصائي صحي مؤهل. فيمكن أن تكون هذه الأعراض علامات للاضطرابات الناتجة عن الإصابات الناجمة عن الإجهاد المتكرر والتي تصيب الأعصاب أو العضلات أو الأوتار أو أجزاء أخرى من الجسم، مثل متلازمة النفق الرسغي والتهاب الأوتار والتهاب غمد الوتر وغيرها من الحالات.

المواصفات الفنية للترددات اللاسلكية

نطاق تردد التشغيل: 2.400-2.480 ميجا هرتز

أقصى طاقة خرج (EIRP) RF ≤ 20dBm

إرشادات السلامة والاستخدام

1. في حالة عدم تشغيل الجهاز على نحو سليم وإذا لم ينجح استكشاف الأخطاء وإصلاحها الذي بدأه العميل، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز وتواصل مع الدعم الفني لـ Kensington على الموقع الآتي: www.kensington.com
2. لا تقم بتفكيك المنتج أو تعريضه للسوائل أو الرطوبة أو البلل أو درجات الحرارة خارج نطاقات التشغيل المحددة من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت).
3. إذا تعرض المنتج الخاص بك لدرجات حرارة خارج نطاق التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله للسماح بعودة درجة الحرارة إلى نطاق التشغيل العادي.

JP ▲ 重要：健康被害に関する警告

キーボードやマウス、トラックボールの使用が、重篤な負傷や疾病につながる場合があります。労働災害に関する最近の医学的研究では、無害だと思われる通常の活動が反復運動過多損傷（RSI）の潜在的原因となり得ることが指摘されています。RSIの発症には、各人の医学的状態、体調、全般的な健康状態、業務やその他の用途におけるキーボードやマウスの使用方法、使用時の姿勢といった多様な要因が関係しています。また、キーボードやマウス、トラックボールの使用に費やす時間も要因の1つではないかと示唆する研究結果もあります。このような危険因子に関する疑問や懸念がある場合は有資格の医療専門家にご相談ください。

キーボードやマウス、トラックボールを使用中に、手、腕、肩、首またはその他の部位に違和感を覚えることがあるかもしれません。また、もしコンピューターを使用していない時であっても、持続的または反復的な違和感、ズキズキした痛み、鈍痛、かゆみ、しびれ、しゃく熱感、こぼりなどの症状がある場合は、**その兆候を放置せず、速やかに有資格の医療専門家に相談してください。**このような症状は、手根管症候群、腱炎、腱滑膜炎といった神経、筋肉、腱などの部位の不可逆的RSI障害の兆候かもしれません。

RF技術仕様

動作周波数範囲：2400MHz—2480MHz

最大 RF 出力 ≤ 20 dBm (EIRP)

安全性および使用上のガイドライン

1. 適切に作動しない場合やトラブルシューティングで解決しない場合は、機器の電源をオフにして、Kensingtonのテクニカルサポートまでご連絡ください。customer.kensington.com/ja/jp/7760/テクニカルサポート
2. 機器を分解したり、液体に接触させたり、高湿度や指定の動作温度範囲（セ氏0〜40度）外の温度にさらさないでください。
3. 機器が上記範囲外の温度にさらされた場合は、スイッチをオフにし、通常の動作温度範囲に戻してください。

CN ▲ 重要信息：计算机用户健康信息

使用键盘、鼠标或轨迹球可能会导致严重的损伤或不适。最近，职业伤害方面的医学研究表明，一些日常的、看似无害的活动可能是导致重复性压力伤害（“RSI”）的潜在病因。许多因素均可能导致RSI的发生，其中包括人体自身的医疗及身体状况、整体健康和人们在工作与其他活动中身体保持的姿势及进行的肢体动作（包括使用键盘、鼠标或轨迹球）。一些研究表明，人们使用键盘、鼠标或轨迹球的时间长短可能也是一个因素。如果您对这些风险因素有任何疑问或问题，请咨询有资质的健康专业人士。

在使用键盘、鼠标或轨迹球时，您的手掌、胳膊、肩膀、脖子或其他身体部位可能偶尔会感觉到不适。但是，如果您感觉到持续性的或反复出现的不适、疼痛、阵痛、酸痛、刺痛、麻木、烧灼感或僵硬等症状，这些症状甚至在没有使用电脑工作时也会出现。**千万不要忽视这些警告信号，请立即咨询有资质的健康专业人士。**因为这些症状有时是神经、肌肉、肌腱或其他身体部位因RSI导致的紊乱而造成永久损伤的信号。

射频技术规格

工作频率范围：2400MHz—2480MHz


最大射频输出功率 ≤ 20dBm (EIRP)

安全和使用指南


1. 如果缺少适当的操作并且客户未能成功执行故障排查，请关闭设备并联系肯辛通（Kensington）
<https://customer.kensington.com/zh/cn/7760/技术支持>
2. 请勿拆卸产品，或将其暴露在液体、潮湿或者超出指定工作温度范围 [0°C (32°F) 到 40°C (104°F)] 的环境
3. 如果您的产品暴露在超出温度范围的环境下，请将其关闭，并返回工作温度正常的环境。




a




b



c



d

- | | |
|-----------|---|
| EN | Lithium-ion Polymer Battery (NMC) |
| DE | Lithium-Ionen-Polymer-Akku (NMC) |
| FR | Batterie Lithium-ion polymère (NMC) |
| IT | Batteria polimerica agli ioni di litio (NMC) |
| ES | Polímero de iones de litio (NMC) |
| PT | Bateria de polímero de iões de lítio (NMC) |
| CN | 鋰聚合物電池 |
| JP | リチウムイオンポリマー電池 (NMC) |
| TW | 鋰聚合物電池 |
| KO | 리튬이온 폴리머 배터리(NMC) |
| AE | بطارية ليثيوم أيون بوليمر (أكسيد الليثيوم كوبالت) |



www.kensington.com/support

Kensington® and Pro Fit® are registered trademarks of ACCO Brands. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2024 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>

