



Abbildung: KW 3000 – JK-3000-x

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

## Geräuscharme, kabellose Full-Size-Tastatur

Die kabellose Tastatur CHERRY KW 3000 kommt im bewährten Full-Size-Layout, was einen Cursor- und Nummernblock umfasst. Die Installation erfolgt schnell und unkompliziert per Plug & Play. Hierbei wird der beigelegte Nano-USB-Empfänger einfach in den USB-Anschluss des Endgeräts eingesteckt. Die kabellose 2,4-GHz-Technologie sorgt dabei für eine nahezu störungsfreie Verbindung und eine Reichweite von bis zu 10 Metern.

Die Computertastatur ist einfach und übersichtlich gestaltet: So haben neben den F1 - F12 Tasten auch noch vier Hotkeys für den schnellen Zugriff auf Taschenrechner, E-Mail, Browser und Sleep-Modus ihren eigenen Platz. Um weitere Tasten individuell zu belegen, kann die CHERRY KEYS Software kostenlos heruntergeladen werden. Auch immer im Blick ist die Batteriestatus-Anzeige, die direkt über den Zusatztasten zu finden ist.

Die Tasten ermöglichen ein schnelles, präzises sowie lautloses Schreiben und sind dabei auch noch äußerst langlebig. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen ist die CHERRY KW 3000 definitiv ein langfristiges und zuverlässiges Computerzubehör.

Die GS-Zulassung garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit. Einen sicheren Stand auf dem Arbeitsplatz gewährleistet dafür die rutschfeste Unterseite der Tastatur – auch dann, wenn die beiden Standfüße ausgeklappt werden und die Tastatur in einer erhöhten Position verwendet wird.

Zusammenfassend bietet die kabellose CHERRY KW 3000 eine Vielzahl von Features, die sie zu einer sehr zuverlässigen Tastatur macht: Einfach zu installieren, benutzerfreundlich und langlebig.

## Entscheidende Vorteile

- Full-Size-Layout inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flache, kabellose Tastatur
- Geräuscharme Tasten mit langlebiger Tastenbeschriftung
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys für Taschenrechner, E-Mail, Browser und Sleep-Modus
- Plug & Play-Installation über USB-Anschluss (Nano USB-Empfänger)
- Nahezu störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite)
- Batteriestatus-Anzeige
- Stabile, ausklappbare Aufstellfüße zur Höhenverstellung
- Rutschfeste Unterseite
- Kostenlose CHERRY KEYS Software zur individuellen Tastenbelegung
- GS-Zulassung für geprüfte Sicherheit

## Kabellose Tastatur

### Technische Daten

#### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gewicht (Produkt):

ca. 502 g (Tastatur mit Batterie), ca. 1,5 g (Empfänger)

#### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 702 g

#### Funkreichweite:

ca. 10 m

#### Frequenzbereich:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

#### Lagertemperatur:

-20 °C bis 65 °C max. 85 % Luftfeuchtigkeit

#### Arbeitstemperatur:

0 °C bis 50 °C max. 85 % Luftfeuchtigkeit

#### Stromaufnahme Tastatur:

max. 40 mA

#### Stromaufnahme Receiver:

max. 75 mA

#### Anschluss:

USB

#### Produktzulassungen:

- c-tick
- cULus
- CE
- FCC
- TÜV-Süd/GS
- UKCA
- Windows Hardware Compatibility

#### Systemvoraussetzungen:

USB Anschluss

#### Lieferumfang:

- Tastatur
- Receiver
- Batterie (1 x AA)
- Gedruckte Bedienungsanleitung

#### Abmessungen Produkt:

Tastatur:

ca. 458 x 170 x 20 mm

Empfänger:

ca. 18 x 13 x 5 mm

#### Abmessungen Verpackung:

ca. 474 mm x 205 mm x 26 mm

#### Zuverlässigkeit:

- MTBF > 45.000 Stunden

#### Tastatur:

- Tastentechnologie: LPK
- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle
- "Ausführungsvarianten"
- Anzahl Zusatztasten: 4

#### Verpackungseinheit:

Anzahl Produkte im Umkarton: 10

Anzahl Umkartons pro Palette: 30

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

# CHERRY KW 3000

Kabellose Tastatur

## JK-3000xx-x



	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Tastatur Gehäusefarbe	Anzahl Tasten
1	CHERRY KW 3000	JK-3000DE-2	4025112109812	Germany	Schwarz	105 + 4
2	CHERRY KW 3000	JK-3000DE-0	4025112112133	Germany	Weiß-grau	105 + 4
3	CHERRY KW 3000	JK-3000ES-2	4025112109850	Spain	Schwarz	105 + 4
4	CHERRY KW 3000	JK-3000EU-2	4025112109836	EU-Layout	Schwarz	104 + 4
5	CHERRY KW 3000	JK-3000FR-2	4025112109829	France	Schwarz	105 + 4
6	CHERRY KW 3000	JK-3000GB-2	4025112109843	UK	Schwarz	104 + 4

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.