

# A230

## DECT-Dongle



- Einfache Bedienung
- Kostengünstig
- Verbindet Headset der Freisprecheinrichtung
- Pairing-Taste mit LED

Verbindet Ihr Snom Telefon mit einem Headset und einem C52-SP.\*

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kompatible DECT-Geräte | Snom A150 DECT-Headset (PN 00004388)<br>Snom A170 DECT-Headset (PN 00004387)<br>Snom C52-SP Freisprecheinrichtung (PN 00004357) |
| Kompatible USB-Geräte  | Alle Tischtelefone der Snom D7XX- und D3XX-Serie mit USB-Anschluss  |
| USB-Anschluss          | USB2.0  |
| Frequenz               | 1880-1900 MHz   |
| Konformität            | CE<br>Safety EN 60950   |
| Produktnummer          | <b>00004386</b>   |

\* jeweils nur eine aktive Audioverbindung

# A230


## DECT-Dongle



Dongle in das Gerät einstecken



Herstellen einer DECT-Verbindung zum drahtlosen Lautsprecher



Drücken Sie die Headset-Taste, um den kabellosen Lautsprecher zu aktivieren



Jetzt können Sie den angeschlossenen kabellosen Lautsprecher in bis zu 25 m Entfernung verwenden.