

FRITZ!DECT 400

Technische Daten

Die Highlights im Überblick

- Taster für die komfortable Bedienung von FRITZ! Smart-Home-Geräten
- Schaltet FRITZ! Smart-Home-Aktoren und -Gruppen drahtlos (z.B. Licht an/aus)
- Ideale Ergänzung zu FRITZ!DECT 200 und FRITZ!DECT 210
- Flexibel einsetzbar - portabel oder per Wandhalterung fest montiert
- Einfache Einrichtung über Ihre FRITZ!Box
- Automatische Updates mit neuen Funktionen
- Perfekt abgestimmt auf alle FRITZ!Box-Modelle mit FRITZ!OS 7.01 oder höher



Technische Daten

Features

- Taster als Ergänzung für die Smart-Home-Bedienung
- Schaltung mehrerer FRITZ!DECT 200/210 möglich
- Verbindung über DECT ULE-Funk
- Akustisches Feedback als Bestätigung bei der Anmeldung
- LED als Bestätigung des Tastendrucks

Lieferumfang

- FRITZ!DECT 400
- Installationsanleitung
- Wandhalterung
- 2 x Klebepunkte
- Batterie (CR123A)

Geräteeigenschaften

- Abmessungen (B x H x T): 52 x 52 x 24 mm
- Gewicht: 51 g (inkl. Antennen)
- Batterien: 1 x CR123A / 3V
- Funkstandard: DECT
- Funkreichweite: bis zu 40 Meter in Gebäuden
- Einsatzbereit bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C

Montage

- Die Montage erfolgt mit dem mitgelieferten Klebestreifen
- Optional kann das Gerät mobil verwendet werden

Systemvoraussetzungen

- FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation
- FRITZ!OS ab Version 7.01

Artikelnummer

- 20002864