



Unternehmen

## **WORKFLOW-LADESTATION**

**TEILENUMMER: WF0000084040**  
**WF0000084130**

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

## PRODUKTMERKMALE

- LED-Ladeanzeigen
- Sicherheitssteckplatz
- Vergoldete Ladekontakte
- Lädt gleichzeitig ein Gerät und einen Akkusatz

## KOMPATIBILITÄT

- Kompatibel mit Workflow-Akkugehäusen und -Akkusätzen

## PACKUNGSGEHÄUSE


- Dock-Ladegerät
- Globale Stromversorgung (100–240 V) mit vier internationalen Steckern
- Bedienungsanleitung

Bitte besuchen Sie „[www.urbanarmorgear.com](http://www.urbanarmorgear.com)“, um die neuesten Informationen und Kompatibilitätsinformationen einzusehen.

## SPEZIFIKATIONEN


|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stromeingang                  | 5 V, 4 A (20 Watt)                                                       |
| Akku-Stromversorgung          | 5 V, 2 A (10 Watt)                                                       |
| Gehäuse-Stromversorgung       | 5 V, 2 A (10 Watt)                                                       |
| LED-ANZEIGE                   | Grün = bereit/voll aufgeladen<br>Gelb = wird aufgeladen                  |
| Abmessungen                   | 118 x 115 x 56 mm                                                        |
| Betriebsumgebung              | 0° bis 50° C, bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagerumgebung                 | - 20° bis 60 °C CE, FCC, RoHS                                            |
| Regulatorisches Ursprungsland | China                                                                    |
| Garantie                      | 1 Jahr beschränkte Garantie                                              |

## LADESTATION




## INSTALLATION

1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils fest in die DC-Buchse an der Unterseite der Ladestation ein.
2. Führen Sie das Kabel durch den Kabelkanal, um die Verbindung zu sichern.
3. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil mit dem für das jeweilige Land richtigen Netzstecker ausgestattet ist, und stecken Sie den Adapter in eine verfügbare Steckdose.



## AUFLADUNG

4. Verbinden Sie das Gehäuse oder den Akkusatz mit dem entsprechenden Steckplatz an der Ladestation ein. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig sitzt.
5. Die LED-Anzeige pulsiert gelb, während der Ladevorgang läuft, und grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



## **1 JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE**

Die Garantiebedingungen finden Sie unter „urbanarmorgear.com/warranty“. Sie können sie auch telefonisch unter (833)984-2UAG abrufen.

Urban Armor Gear, LLC

1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, Kalifornien 92606

Hergestellt in China

MODIFIKATION: Sämtliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät können zum Erlöschen der Garantie führen.

**WARNHINWEIS:** Durch den Umgang mit diesem Produkt können Sie mit Chemikalien in Kontakt kommen wie etwa mit Bisphenol A. Dem Staat Kalifornien ist bekannt, dass dieser Stoff Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

PATENTE ANGEMELDET ©2022 URBAN ARMOR GEAR. Alle Rechte vorbehalten. URBAN ARMOR GEAR® und das UAG®-Logo sind eingetragene Marken von URBAN ARMOR GEAR. LLC., Laguna Niguel, Kalifornien. Alle sonstigen und registrierten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

